



CODICE PRODOTTO: 1011170
Viking V3 Archetto ruotabile



Honeywell
HOWARD
LEIGHT

Presentazione generale

Reference Number

1011170

Gamma

Cuffie antirumore

Line

Cuffie antirumore "Arresto rumore" (noise blocking)

Marchio

Howard Leight by Honeywell

Marchio precedentemente noto come

BILSOM

Settore

- Esercito e Difesa
- Industria meccanica / metalmeccanica
- Aeroporti
- Edilizia e Costruzioni
- Energia
- Fonderia
- Industria del vetro
- Area Verde
- Polizia e Carabinieri
- Industria siderurgica
- Telecomunicazioni
- Municipalizzate
- Industrie del legno
- Cantieri navali
- Industria generica

Utilizzo del prodotto

Cuffia 'Arresto rumore'

Funzioni e vantaggi

Caratteristiche

L'archetto ruotabile permette all'utilizzatore di selezionare la posizione sopra il capo, dietro la nuca o sotto il mento. La tecnologia Air Flow Control™ brevettata da Bilsom consente di ottenere un'ottima attenuazione su tutte le frequenze, senza incrementare la dimensione o il peso delle coppe. Alternativa alle cuffie montate su elmetto - possibilità di indossare la cuffia con elmetti, visiere, respiratori e altri dispositivi di protezione. Archetto indeformabile resistente alle condizioni di lavoro più impegnative. I cuscinetti a scatto rendono la sostituzione rapida e facile. Fascetta di sostegno in dotazione, per garantire la stabilità della cuffia quando l'archetto è ruotato dietro la nuca o sotto il mento. Cuffie dielettriche adatte a tutti gli ambienti di lavoro, anche in presenza di elettricità.

Vantaggi

Le cuffie con archetto ruotabile della linea Viking™ permettono all'utilizzatore di indossare le cuffie con l'archetto sopra il capo, dietro la nuca e sotto il mento. Le cuffie Viking possono essere abbinate ad altri dispositivi di protezione, inclusi elmetti, visiere, maschere, respiratori e maschere per la saldatura. Completamente priva di parti metalliche, è dielettrica.

OGGI CON TECNOLOGIA AIR FLOW CONTROL™.

Descrizione tecnica

SNR (dB)

32

H (dB)

33

M (dB)

30

L (dB)

24

Dati di attenuazione

Frequency (Hz) Frequenz (Hz) Fréquence (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Attenuation (dB) Mittlere Dämmung (dB) Atténuation moyenne (dB)	16.3	20.0	24.6	29.8	36.0	33.9	38.3	37.3
Standard Deviation (dB) Standardabweichung (dB) Déviation standard (dB)	2.9	2.3	1.6	2.1	2.8	2.9	2.3	4.0
Assumed Protection (dB) Angenommener (dB) Protection supposée (dB)	13.4	17.7	23.0	27.7	33.2	31.0	36.0	33.3

Tipologia cuffie

dielettrica

Altro materiale

POM, PVC, PU, LDPE

Design dielettrico

Sì

Colore

Nero e Argento

Batterie necessarie

Nessuna

Peso (gr)

248

Brevetti di design

Air Flow Control™

Tipologia archetto

Multi Posizione

Amplificazione del suono

No

Radio AM/FM

No

Funzione di spegnimento automatico

No

Jack di ingresso audio

No

Alta visibilità

No

Certificazioni

Dichiarazione di conformità CE

Categoria DPI

5

Quality Assurance

ISO 9001 / 2000

Numero certificazione CE

1487

Attestato CE

EC Attestation

Numero attestato CE

060554

Foto e immagini

PIC SKU - Pictures

<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/500/51887/a138df44f53e4d5fae014a81aa6869c6.jpg>

Manutenzione

Ciclo di vita

I cuscinetti e le imbottiture in schiuma devono essere sostituiti periodicamente per garantire che le prestazioni della cuffia non siano compromesse. Per un uso in condizioni normali i cuscinetti e le imbottiture in schiuma devono essere sostituiti ogni 6 mesi; in caso di utilizzo intensivo e in condizioni di particolare umidità e polverosità se ne consiglia la sostituzione ogni 3 mesi. Procedere comunque alla sostituzione in qualsiasi momento ad un esame visivo si evidenzino fessurazioni o abrasioni.

Informazioni per la conservazione

Dopo l'uso, le cuffie devono essere conservate in un contenitore o armadietto asciutti. Non utilizzare solventi o prodotti a base di petrolio per la pulizia. Non immergere le cuffie in acqua.

Istruzioni per la cura

Le cuffie sono un importante dispositivo di protezione e dovrebbero essere ispezionate ad intervalli regolari. L'uso, la cura e la manutenzione sono fondamentali per un utilizzo ottimale. Le cuffie, e in particolare i cuscinetti, si possono deteriorare con l'uso e dovrebbero essere controllati a intervalli regolari per individuare eventuali rotture o danneggiamenti. Se i cuscinetti si induriscono, si rompono o si deteriorano, devono essere sostituiti immediatamente. Le cuffie devono essere pulite regolarmente, utilizzando prodotti non aggressivi.

Ricambi e accessori

Accessori

Kit Ricambi - La confezione contiene due cuscinetti e due copricuscinetti: Art. 1012000

Gancio da cintura - Per il trasporto. Art. 1016730 Copricuscinetti Cool II - Copricuscinetti per l'assorbimento del sudore.

Art. 1000365 conf. in bustine da 5 paia, Art. 1000364 dispenser da 100 paia

Cappuccio Polare - Art. 1016870 Taglia L/XL; Art. 1016871 Taglia S/M

Confezione

Codice EAN

7312550111703